

FERVE SÍMBOLOS



Bateria 6 V



Bateria 12 V




Bateria 24 V



Bateria 36 V



Bateria 48 V



Tipos de bateria chumbo-ácido




Tipos de bateria de lítio



Carga a partir de...




Manual e automático




Tipos de fusível



Automático



Capacidades recomendadas




Tensão de entrada



Controlado por microprocessador




Com alça



Nível de carga



Tipos de curvas de carga manual e automática



Tipos de visor para carregadores



Reinício da carga



Salva-memórias



Carga estabilizada



Grau de proteção IP



Caixa metálica e



Luz de emergência



Detector de polaridade



Assistente de partida



Alternador 12 V ou 24 V A




Fácil de transportar



Descarga de 250 A



Motor de partida



Duplo isolamento



Teste de partida e alternador



Carregador USB